

Produktgrupp: **Ändkoppling ohmsk utan brytare för T75-T300-T600**

Tillverkaren: Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringebu, Norge
 Tel.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Användningsområde: Användas för Isotermrör med ohmsk värmekabel T75, T300 eller T600 i dimensionerna:

| RSK nr. | Isotermrör dimension |
|--|----------------------|
| 2 ändar: 240 50 91, 1 ände: 240 53 95 | 32/60-40/70 mm |
| 2 ändar: 240 50 92, 1 ände: 240 54 41 | 50/80-63/100 mm |
| 2 ändar: 240 53 53, 1 ända: 240 54 42 | 75/125 mm |
| 2 ändar: 240 53 54, 1 ände: 240 53 97 | 90/175 mm |

Tekniska data:**Innehåll i paketet:**

| | |
|---|---|
| | För teknisk information, se "Generell instruktion för anläggningen". |
| 2 st. resp. 1 st. krympslang(ar) L=0,25 m | Med mastix för krympning över övergång tryckrör - ytterrör för tätning av utrymmet. För teknisk information, se databladet och "Montageanvisning för rörmontör". |
| 2 st. resp. 1 st. krympslang(ar) L=0,25 m | Utan lim för tillfälligt skydd av värmekabeländar. För teknisk information, se Databladet, "Montageanvisning för rörmontör" och "Montageanvisning för elektriker". |
| 1 st. elpåse | Kopplings- och krympmaterial för ohmsk värmekabel T75, T300 eller T600 (isolerade klämhylsor, krympslangar, skilt). För teknisk information, se Databladet och "Montageanvisning för elektriker". |

Säkerhet:

| | |
|---------------------|---|
| Helsorisk | Produkterna är inte klassificerad som farlig vid normal användning. |
| Brandrisk | PE är ett brännbart material. Flampunkt 380 °C. |
| Helsorisk vid brand | Brandgaser innehåller bl.a. CO, som är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symptomen omfattar yrsel, trötthet, illamående, kvalm och oregelbunden andning. |
| Förste hjälp | Om ovanstående symptom, säkerställa frisk luft och kontakta läkare. |

Lagring:

Lagras torrt på plant underlag. Lagertemperatur 0 °C till +30 °C.
 <70 % fuktighet.

- Montage:** Produkten skall monteras enligt montageinstruktioner. Elektrisk anslutning skall endast utföras enligt föreskrifter av auktoriserat personal.
- Bruk:** Se ”Generell instruktion för anläggning”
- Underhåll:** Se ”Generell instruktion för anläggningen”. Elektriska anslutningar ska ske i enlighet med gällande föreskrifter. Om produkten är skadad, använd endast Isoterms utrustning (t.ex. reparationssett). Arbeta måste utföras av auktoriserad personal.
- Återvinning:** Produkten måste delas upp i sina beståndsdelar.
PE kan återvinnas, men Isoterm återvinner bara sitt eget avfall.
- Spel och avfall:** Kan brännas i godkänt förbränningsugn för energiåtervinning.